

**Accession Nbr :**

1995-312735 [41]

**Sec. Acc. CPI :**

C1995-139240

**Title :**

Prepn of 2-keto-L-gulonic acid methyl or ethyl ester cpds. - by esterification of 2-keto-L-gulonic acid with (m)ethanol, in the presence of an acidic ion exchanger

**Derwent Classes :**

B03 E13 /

**Patent Assignee :**

(HOFF ) HOFFMANN LA ROCHE & CO AG F

(HOFF ) ROCHE VITAMINS INC

**Inventor(s) :**

VEITS J

**Nbr of Patents :**

5

**Nbr of Countries :**

14

**Patent Number :**

EP-671405 A1 19950913 DW1995-41 C07H-007/027 Ger 9p \*

AP: 1995EP-0100155 19950107

DSR: AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL

JP07206772 A 19950808 DW1995-41 C07C-069/675 6p

AP: 1995JP-0018849 19950112

CN1116207 A 19960207 DW1997-41 C07H-001/00

AP: 1995CN-0101419 19950116

US5744634 A 19980428 DW1998-24 C07C-069/66 6p

AP: 1994US-0349159 19941202; 1997US-0858639 19970519

CN1041936 C 19990203 DW2004-58 C07H-001/00

AP: 1995CN-0101419 19950116

**Priority Details :**

1994CH-0000154 19940118

**Citations :**

DE1768104; EP-138436; EP-403993

THIS PAGE BLANK (USPTO)

02Jnl.Ref

**IPC s :**

C07C-069/66 C07C-069/675 C07H-001/00 C07H-007/027 C07B-053/00  
B01J-031/08 C07B-061/00 C07M-007:00

**Abstract :**

EP-671405 A

Prepn. of 2-keto-L-gulonic acid methyl- or ethyl-ester comprises esterification of 2-keto-L-gulonic acid with methanol or ethanol, in the presence of an acid catalyst. The esterification is carried out continuously in the presence of an acidic ion exchanger, at room temp. to 80deg.C, with an ave. residence time of 10-120 mins. The \*tube-emptying speed' (which is defined in the specification as the flow-speed with which a fluid reaction mass passes through a tube- or column-type reactor which is filled with catalyst; it is equal to the throughput vol. (cm<sup>3</sup> or m<sup>3</sup>) divided by the quantity (tube cross-section (cm<sup>2</sup> or m<sup>2</sup>)multiplied bytime (hr))) (VL) is 0.5-7.5 m/hr. USE - The esters are intermediates in prodn. of ascorbic acid.

ADVANTAGE - The process is efficient, has relatively short residence times, is easy to carry out and has good reaction turnovers. It does not require use of mineral acids, thus reducing corrosion of metallic appts. (Dwg.0/1)

**Manual Codes :**

CPI: B10-A07 E10-C04D4 N05-E03

**Update Basic :**

1995-41

**Update Equivalents :**

1995-41; 1997-41; 1998-24; 2004-58

**Update Equivalents (Monthly) :**

2004-09

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 671 405 A1**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 95100155.1

51 Int. Cl.<sup>6</sup>: C07H 7/027

22 Anmeldetag: 07.01.95

30 Priorität: 18.01.94 CH 154/94

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
13.09.95 Patentblatt 95/37

84 Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL

71 Anmelder: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  
Postfach 3255  
CH-4002 Basel (CH)

72 Erfinder: Velts, Joachim  
14 Eggbergstrasse  
D-79618 Rheinfelden (DE)

74 Vertreter: Kellenberger, Marcus, Dr. et al  
Grenzacherstrasse 124  
Postfach 3255  
CH-4002 Basel (CH)

54 Herstellung von 2-Keto-L-gulonsäureestern.

57 Ein Verfahren zur Herstellung von 2-Keto-L-gulonsäure-methyl- oder -äthylester durch Veresterung von 2-Keto-L-gulonsäure mit Methanol bzw. Aethanol in Gegenwart eines sauren Katalysators besteht darin, dass man die Veresterung kontinuierlich, in Gegenwart eines sauren Ionenaustauschers, im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und etwa 80 °C und bei mittleren Verweilzeiten zwischen etwa 10 und etwa 120 Minuten und bei Leerrohrgeschwindigkeiten von etwa 0,5 m/h bis etwa 7,5 m/h durchführt. Die Veresterung erfolgt vorteilhaft unter leichtem Ueberdruck. Die so hergestellten Ester stellen wichtige Zwischenprodukte für die Synthese von Vitamin C dar, und das jeweilige Veresterungsprodukt kann unmittelbar in Vitamin C durch Laktonisierung übergeführt werden.

EP 0 671 405 A1

Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von 2-Keto-L-gulonsäureestern. Diese Ester stellen bekanntlich wichtige Zwischenprodukte für die Synthese von Ascorbinsäure (Vitamin C) dar.

Die Veresterung von 2-Keto-L-gulonsäure mit einem niederen Alkanol, insbesondere Methanol, ist aus zahlreichen Publikationen bekannt. Eine solche Veresterung erfolgt üblicherweise in Gegenwart eines sauren Katalysators, z.B. Salzsäure, Schwefelsäure oder p-Toluolsulfonsäure. Nach der Veresterung zum entsprechenden Niederalkylester kann dieser einer sogenannten alkalischen Umlagerung (oder Laktonisierung) zur Ascorbinsäure oder zu einem Salz davon, üblicherweise dem Natrium- oder Kaliumsalz, unterworfen werden.

In der Fachliteratur finden sich gelegentlich Hinweise auf die Veresterung von 2-Keto-L-gulonsäure, die in Gegenwart eines Ionenaustauschers als saurem Katalysator erfolgt. Es bleiben jedoch meistens Angaben zu Ausbeuten, Umsätzen usw. aus, oder die berichteten Resultate, z.B. in bezug auf Ausbeuten und Kristallqualität, sind unbefriedigend. Zudem hat sich bisher ein Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von 2-Keto-L-gulonsäure nicht durchgesetzt bzw. wurde nicht veröffentlicht.

Grundsätzlich sollte ein Veresterungsverfahren zur Herstellung eines 2-Keto-L-gulonsäureesters, insbesondere des Methyl- oder Äthylesters, einfach bei der Durchführung, schonend und mit hohem Umsatz verlaufen, wobei eine kontinuierliche Verfahrensweise anzustreben ist.

Es wurde nun ein solches Veresterungsverfahren gefunden, das die genannten Anforderungen in hohem Mass erfüllt und gegenüber herkömmlichen Verfahren Vorteile aufweist. Das erfindungsgemässe Verfahren zur Veresterung von 2-Keto-L-gulonsäure mit Methanol oder Äthanol zu deren Methyl- bzw. Äthylester ist dadurch gekennzeichnet, dass man die Veresterung kontinuierlich, in Gegenwart eines sauren Ionenaustauschers, im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und etwa 80 °C und bei mittleren Verweilzeiten zwischen etwa 10 und etwa 120 Minuten und bei Leerrohrgeschwindigkeiten von etwa 0,5 m/h bis etwa 7,5 m/h durchführt (h = Stunde).

In der obigen Definition des Erfindungsgegenstandes umfasst der Begriff "saurer Ionenaustauscher" diejenigen sauren Ionenaustauscher, die typischerweise durch die kommerziell erhältlichen Duolite® C 20, C 26, C 264 und C 265 (alle Rohm & Haas); Amberlite® 18 wet und IRA 120 (ebenfalls Rohm & Haas); Amberlyst® 15 (Rohm & Haas); Lewatit® S 100 und SP 112 (Bayer); sowie Dowex® Ionenaustauscher I- (Dow) vertreten sind. Von diesen sauren Ionenaustauschern eignet sich zum Zweck der vorliegenden Erfindung Amberlyst® 15 am besten. Grundsätzlich kommen allerdings weitere saure Ionenaustauscher in Frage.

Der ebenfalls in der Erfindungsdefinition erscheinende Begriff "Leerrohrgeschwindigkeit" bezeichnet die Fliessgeschwindigkeit, mit der eine flüssige Reaktionsmasse durch einen rohr-(oder kolonnen-)artigen, mit Katalysator gefüllten Reaktor fliesst, und die wie nachstehend aufgeführt vom Durchsatzvolumen und vom Rohrquerschnitt des Reaktors abhängt. Diese Geschwindigkeit hängt im weiteren Sinne mit der mittleren effektiven Geschwindigkeit zusammen. Mathematisch ausgedrückt gilt:

$$\text{Leerrohrgeschwindigkeit } (V_{\text{Leerrohr}}) = \frac{\text{Durchsatzvolumen [cm}^3 \text{ oder m}^3\text{]}}{\text{Rohrquerschnitt [cm}^2 \text{ bzw. m}^2\text{] x Zeit [h]}}$$

wobei  $V_{\text{Leerrohr}}$  in der Dimension cm/h bzw. m/h ausgedrückt ist.

Wie oben erwähnt, hängt mit der Leerrohrgeschwindigkeit  $V_{\text{Leerrohr}}$  die sogenannte mittlere effektive Geschwindigkeit  $V_{\text{effektiv}}$  unmittelbar zusammen, und zwar gemäss der Gleichung:

$$V_{\text{effektiv}} = \frac{V_{\text{Leerrohr}}}{\epsilon}$$

worin

55

$$\epsilon \text{ (der Lückengrad)} = \frac{V_R - V_K}{V_R}$$

( $V_R$  = Reaktorvolumen;  $V_K$  = Katalysatorvolumen)

Diese Begriffe sind u.a. im Lehrbuch "Thermische Verfahrenstechnik" von A. Mersmann, S. 99ff, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York 1980 näher erläutert.

Im wesentlichen wird die Veresterung so durchgeführt, dass man eine Lösung der 2-Keto-L-gulonsäure im Methanol oder Aethanol über den im Reaktor befindlichen sauren Ionenaustauscher fließen lässt. Die Veresterung wird im allgemeinen im Temperaturbereich zwischen etwa 55°C und etwa 65°C, und bei mittleren Verweilzeiten zwischen etwa 10 und etwa 120 Minuten durchgeführt. Zudem erfolgt die Veresterung zweckmässigerweise unter leichtem Ueberdruck bis maximal 4 bar, und zwar unabhängig von der Veresterungstemperatur. Auf den Gesamtumsatz betrachtet, besteht eine leichte Abhängigkeit von der Veresterungstemperatur und der Konzentration der 2-Keto-L-gulonsäure im Methanol bzw. Aethanol: im allgemeinen gilt es, dass höhere Temperaturen kürzere mittlere Verweilzeiten erfordern. Bei Konzentrationen im Bereich von etwa 8 bis etwa 15 Gewichtsprozent 2-Keto-L-gulonsäure in Methanol verläuft die Veresterung (nahezu) ideal bei etwa 60°C und Verweilzeiten von weniger als 20 Minuten. Unter solchen Bedingungen beträgt der Restgehalt an 2-Keto-L-gulonsäure normalerweise höchstens 1%.

Im allgemeinen wird die erfindungsgemässe Veresterung mit Konzentrationen an 2-Keto-L-gulonsäure im Methanol oder Aethanol im Bereich von etwa 2,5 bis etwa 15 Gewichtsprozent durchgeführt. Im Falle der Verwendung von Methanol liegt die Konzentration zweckmässigerweise im Bereich von 8 bis 15 Gewichtsprozent (G/G-%), was einer in Gewicht/Volumen-Prozent (G/V-%) ausgedrückten Konzentration von 7 bis 14 G/V-% entspricht, und zwar bezogen auf wasserfreie 2-Keto-L-gulonsäure. Die zu veresternde Säure kann als wasserfreie oder hydratisierte 2-Keto-L-gulonsäure (insbesondere das Monohydrat) eingesetzt werden. Die wasserfreie Form ist jedoch bevorzugt. Es hat sich herausgestellt, dass zumindest im Konzentrationsbereich 8 bis 12,2 G/G-% der Säure in Methanol die Veresterung praktisch unabhängig von der Konzentration abläuft: der Umsatzverlauf ist in diesem Konzentrationsbereich nahezu gleich (Reaktion nullter bzw. pseudonullter Ordnung bezüglich der 2-Keto-L-gulonsäure).

Wie oben erwähnt, stellt unter anderem die Leerrohrgeschwindigkeit ein wesentliches Erfindungsmerkmal dar. Der diesbezügliche Bereich von etwa 0,5 m/h bis etwa 7,5 m/h entspricht einer mittleren effektiven Geschwindigkeit von etwa 0,9 bis etwa 14,5 m/h.

Ein typischer Anlageaufbau für das erfindungsgemässe Veresterungsverfahren wird wie folgt schematisch dargestellt, wobei die angegebenen Dimensionen eher für eine Anlage im kleinen Massstab gelten. Im kommerziellen Massstab gelten selbstverständlich entsprechend grössere Dimensionen.

Das erfindungsgemässe Verfahren weist mehrere Vorteile auf, und zwar:

- die Arbeitsweise ist kontinuierlich und deshalb effizient bei der Durchführung;
- die Verweilzeiten sind im Vergleich zu bisherigen Veresterungen von 2-Keto-L-gulonsäure mit Methanol oder Aethanol relativ kurz;
- die praktische (apparative) Durchführung des Verfahrens ist einfach und wirtschaftlich, zumal beispielsweise sowohl eine Wasserentfernung zwecks Gleichgewichtsverschiebung wie auch hohe Reaktionstemperaturen nicht erforderlich sind;
- die Korrosion einer metallhaltigen Vorrichtung wird vermieden, da der zur Durchführung der Veresterung verwendete Katalysator keine Mineralsäure, z.B. Salzsäure, Schwefelsäure usw., ist;
- die Gleichgewichtsumsätze sind hoch, wobei das Produkt je nach spezifischen Reaktionsbedingungen einen Restgehalt an nicht umgesetzter 2-Keto-L-gulonsäure von nur etwa 0,5 bis 1,5 Gewichtsprozent aufweist; und
- das Veresterungsprodukt kann unmittelbar, d.h. ohne Isolierung des 2-Keto-L-gulonsäure-methyl- bzw. -äthylesters, in den Laktonisierungsschritt zur Herstellung der gewünschten Ascorbinsäure, z.B. unter alkalischen Bedingungen (unter Verwendung von beispielsweise Natriumbicarbonat, Natriumhydroxid, Natriummethoxid oder Trihexylamin als Base), eingesetzt werden.

Das erfindungsgemässe Verfahren umfasst auch verschiedene Durchführungsvarianten der oben beschriebenen, relativ einfachen Arbeitsweise, und zwar mit dem Ziel, den ohnehin sehr hohen Gleichgewichtsumsatz noch zu steigern. Das Reaktionsgut kann beispielsweise mehrere (zwei oder mehr) hintereinandergeschaltete Reaktoren bis zum Erreichen des gewünschten (besonders hohen) Umsatzes durchlaufen. Ferner kann nach Durchlauf eines Reaktors eine partielle Zwischeneindampfung, d.h. teilweise Wasserentfernung mit dem gleichen Alkanol, z.B. Methanol, erfolgen und das Reaktionsgut anschliessend eine nachgeschaltete Veresterungssäule durchlaufen, und zwar mit oder ohne Zusatz von frischem Methanol bzw. Aethanol.

Das erfindungsgemässe Verfahren wird anhand der nachfolgenden Beispiele veranschaulicht, wobei jeweils auf den oben erwähnten schematisch dargestellten, typischen Anlageaufbau verwiesen wird.

Beispiel 1

In ein 10 l Glasgefäß werden in 2 Portionen jeweils 917,45 g 2-Keto-L-gulonsäure (nachfolgend "2-KLGS"; 98,1%ige Qualität) und 10 l Methanol eingetragen und solange gerührt, bis sich eine homogene Lösung gebildet hat. Ueber ein GELMAN-Membranfilter 0,2 µm wird das Gemisch klarfiltriert und die Lösung portionsweise in das Vorratsgefäß (3) transferiert. Beheizt wird das Vorratsgefäß gegebenenfalls unter Einsatz eines Thermostaten (1) bei einer Temperatur von 35 °C.

Dann wird das Gemisch über ein Bodenventil entnommen und mittels einer LEWA M8 Membranpumpe (5) mit einer Fördergeschwindigkeit von 800 ml/h zunächst über eine kleine, mit Amberlyst® 15 gefüllte Vorsäule und danach durch das auf 60-62 °C beheizte, im Doppelmantelrohr (6) befindliche Austauscherbett gepumpt. Die gefüllte Vorsäule hat eine Schutzfunktion, indem sie Metallspuren, z.B. Eisen, Kupfer, Zink usw., abfängt. Die Beheizung der Säule erfolgt bei einer Temperatur von 63 °C mittels eines Thermostaten (2). Zur Vermeidung von Siedeeffekten und Gasblasenbildung wird die Anlage mit einem am Säulenausgang installierten Druckhalteventil (8) auf 0,4-0,6 bar Ueberdruck (7) eingestellt. Zur Umsatzkontrolle werden in 2-stündigen Intervallen Muster abgenommen und jeweils per HPLC der restliche 2-KLGS-Gehalt ermittelt. Parallel hierzu wird eine Kontrolle der Fördermenge vorgenommen, und zwar unter Verwendung eines graduieren 50 ml Schüttelzylinders. Unter den angegebenen Bedingungen beträgt die Leerrohrgeschwindigkeit 2,86 m/h und die mittlere effektive Geschwindigkeit 5,53 m/h. Die mittlere Verweilzeit liegt bei ca. 14,6 Minuten.

Nach erfolgtem Gemischdurchsatz werden zur Spülung der Anlage weitere 3 l Methanol durchgepumpt. Zur Isolierung des so hergestellten 2-Keto-L-gulonsäure-methylesters (nachfolgend "Me-2-KLGS") wird die gesammelte Veresterungslösung (9) in einem BÜCHI Rotavapor Typ R 152 bei einer Badtemperatur von 50 °C und einem Druck von 200 mbar zu einem Kristallbrei (ca. 67 G/G-% Me-2-KLGS) eingeeengt und ca. 4 Stunden zur Nachkristallisation bei 4 °C gekühlt. Das Kristallisat wird daraufhin über eine Glassinternutsche abgesaugt und zweimal mit jeweils 500 ml Methanol (-10 °C) nachgewaschen. Die Trocknung erfolgt bei 50 °C und 10-15 mbar innerhalb von 12 Stunden. Auswaage: 1700-1800 g 1. Kristallisat Me-2-KLGS, Qualität ≥ 99,5%.

Zur Isolierung des 2. Kristallisates wird die Mutterlauge ebenfalls bei 50 °C und 200 mbar zu einem Kristallbrei eingeeengt (ca. 43 G/G-% Me-2-KLGS-Anteil), über 4 Stunden bei 4 °C gekühlt und das Kristallisat über eine Glassinternutsche abgesaugt. Dann wird das Produkt zweimal mit jeweils 130 ml Methanol (-10 °C) nachgewaschen und bei 50 °C unter Vakuum etwa 12 Stunden getrocknet. Auswaage: ca. 100 g 2. Kristallisat Me-2-KLGS, Qualität > 98,0%.

Der Gesamtumsatz zu Me-2-KLGS beläuft sich ausgehend von 2-KLGS und ohne die als Nebenprodukt gebildete Ascorbinsäure auf 97,5-97,9% (mittels HPLC quantifiziert), und aus der praktisch farblosen Veresterungslösung werden 95,7-95,9% der Theorie an Me-2-KLGS als farblose Kristalle isoliert (1. und 2. Kristallisat, Qualität bereits berücksichtigt).

Eine Kristallisierung muss nicht erfolgen, da die Lösung erwünschtenfalls unmittelbar weiter verwendet werden kann, und zwar zur Herstellung von Ascorbinsäure, z.B. durch alkalische Umlagerung (Laktonisierung).

Beispiel 2

Wie in Beispiel 1 beschrieben wird eine 10,2 G/G-%ige Lösung von 2-KLGS in Methanol bei einer Temperatur von 30 °C und mit einer Leerrohrgeschwindigkeit von 0,63 m/h und einer mittleren Verweilzeit von ca. 116 Minuten über die Säule gepumpt. Es erfolgt Umsatz auf einen Rest-2-KLGS-Gehalt von ca. 5,1%. Nochmaliges Durchlaufen der Lösung unter gleichen Bedingungen, d.h. ohne zwischenzeitliche, partielle Entfernung von Methanol/Wasser, führt zu einem Rest-2-KLGS-Gehalt von ca. 1,6%.

Beispiel 3

Wie in Beispiel 1 beschrieben, wird eine 10,2 G/G-%ige Lösung von 2-KLGS in Methanol bei einer Temperatur von 60-62 °C und mit einer Leerrohrgeschwindigkeit von ca. 5,7 m/h (entspricht einer mittleren effektiven Geschwindigkeit von ca. 11 m/h) und einer Verweilzeit von ca. 6,5 Min. über die Säule gepumpt. Es erfolgt Umsatz auf einen Rest-2-KLGS-Gehalt von ca. 7,3-9,1%. Nochmaliges Durchlaufen der Lösung unter gleichen Bedingungen führt zu einem Rest-2-KLGS-Gehalt von ca. 1,3-1,7%. Die Gesamtverweilzeit beträgt danach 2x ca. 6,5 Min., also ca. 13 Min.



Beispiel 4

Analog der in Beispiel 1 beschriebenen Arbeitsweise werden mehrere 2-KLGS-Veresterungen durchgeführt, und zwar unter diversen Bedingungen. Die diesbezüglichen Daten sind in der nachfolgenden Tabelle 1 zusammengefasst:

Tabelle 1

Typische Beispiele / Resultate der Veresterung bei 60-62 ° C (idealer Bereich)				
Konzentration [G/G-%]	Verweilzeit [Min]	Leerrohrgeschwindigkeit [m/h]	Mittlere effective Geschwindigkeit [m/h]	Rest- 2-KLGS [%]
8,2	29,0	1,27	2,45	0,42
	19,5	1,91	3,69	0,42
	14,5	2,54	4,91	1,40
10,2	23,5	1,59	3,07	0,63
	16,7	2,23	4,31	0,65
	14,6	2,86	5,53	0,80
	13,0	3,50	6,77	0,96
12,2	29,0	1,27	2,45	0,91
	19,5	1,91	3,69	1,00
	14,5	2,54	4,91	1,32
15,0	29,0	1,27	2,45	0,90
	19,5	1,91	3,69	1,10
	14,5	2,54	4,91	1,35

Beispiel 5


Analog der in Beispiel 1 beschriebenen Arbeitsweise werden weitere 2-KLGS-Veresterungen durchgeführt (Versuche 1-6). Die mittlere Verweilzeit beläuft sich hierbei auf ca. 14,6 Min., die Leerrohrgeschwindigkeit auf ca. 2,86 m/h. Die diesbezüglichen restlichen Daten sind in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengefasst:

**Tabelle 2** - Einsatz: 1800 g 2-KLGS ergibt 1929,6g Me-2-KLGS gemäss der Theorie

Bezeichnung (Vs = Versuch)	Vs 1	Vs 2	Vs 3	Vs 4	Vs 5	Vs 6
1. Rest-2-KLGS 1) [%]	0,82	0,86	0,70	0,85	0,85	0,82
2. 1. Kristallisat Me-2-KLGS						
Auswaage [g]	1678,9	1731,0	1752,8	1793,0	1818,6	1754,9
Gehalt [%]	99,5	99,8	99,6	98,5	99,4	99,4
Menge (100%) [g]	1670,1	1727,5	1745,8	1766,1	1807,7	1743,4
Anteil der Theorie [%]	86,6	89,5	90,5	91,5	93,7	90,4
3. 2. Kristallisat Me-2-KLGS						
Auswaage [g]	178,0	118,4	101,7	79,6	57,1	107,0
Gehalt [%]	98,0	98,8	96,8	94,3	94,0	96,4
Menge (100%) [g]	174,4	117,0	98,4	75,1	53,7	103,7
Anteil der Theorie [%]	9,0	6,1	5,1	3,4	2,8	5,4
4. Mutterlauge 2						
Me-2-KLGS-Anteil [g]	54,1	40,5	44,1	27,4	40,4	41,3
Anteil der Theorie [%]	2,8	2,1	2,3	1,4	2,1	2,1
5. Bilanzierung						
Me-2-KLGS isoliert, gesamt (100%) [g]	1844,5	1844,5	1844,2	1841,2	1861,4	1847,2
Anteil der Theorie [%]	95,6	95,6	95,6	95,4	96,5	95,7
Menge Me-2-KLGS, gesamt [g]	1898,6	1885,0	1888,3	1868,3	1901,8	1888,5
Anteil der Theorie, gesamt [%]	98,4	97,7	97,9	96,8	98,6	97,9

1) Diese Werte wurden durch Normierung aus den Peakflächen Me-2-KLGS, Ascorbinsäure und 2-KLGS ermittelt.

# Apparaturaufbau für 2-KLGS-Veresterung



## Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von 2-Keto-L-gulonsäure-methyl- oder äthylester durch Veresterung von 2-Keto-L-gulonsäure mit Methanol bzw. Aethanol in Gegenwart eines sauren Katalysators, dadurch gekennzeichnet, dass man die Veresterung kontinuierlich, in Gegenwart eines sauren Ionenaustauschers, im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und etwa 80 °C und bei mittleren Verweilzeiten zwischen etwa 10 und etwa 120 Minuten und bei Leerrohrgeschwindigkeiten zwischen etwa 0,5 m/h und etwa 7,5 m/h durchführt.

**EP 0 671 405 A1**

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man mit Methanol verestert.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der saure Ionenaustauscher Amberlyst® 15 ist.
- 5 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Veresterung bei Temperaturen zwischen etwa 55 °C und etwa 65 °C durchgeführt wird.
- 10 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Veresterung unter leichtem Ueberdruck bis maximal 4 bar erfolgt.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration an 2-Keto-L-gulonsäure in Methanol im Bereich von 8 bis 15 Gewichtsprozent ist.
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 10 0155

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	DE-A-17 68 104 (WACKER CHEMIE GMBH) 2.März 1972 * das ganze Dokument *	1-6	C07H7/027
A	EP-A-0 403 993 (ENCO ENGINEERING CHUR AG) 27.Dezember 1990 *Beispiele*	1-6	
A	EP-A-0 138 436 (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD) 24.April 1985 * Beispiele 15,17,19 *	1-6	
Y	J. PRAKT. CHEM., Bd. 1, 1955 Seiten 153-156, G. DREFAHL 'Ester der 2-Keto-L-gulonsäure, der Lävulinsäure und Schleimsäure' * das ganze Dokument *	1-6	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 119, no. 25, 1993 Columbus, Ohio, US; abstract no. 271553, T.A. MELENTYEVA ET AL. 'Methyl ester of 2-keto-l-gulonic acid' Seite 1042; Spalte r; * Zusammenfassung * & KHIM.-FARM. ZH., Bd. 26, 1992 Seiten 112-3,	1-6	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C07H
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 26.Juni 1995	Prüfer Bardili, W
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

THIS PAGE BLANK (USPTO)